

MODE OPERATOIRE MONTAGE EXTENSION +1ml TERRASSE A PARTIR DE MILLESIME 2018

X:\BE\B_Méthodes\RAPIDHOME - Méthodes\doc lié
bardage_totem_terrasse \terrasse +1ml extension2018.doc

ETAPE 1

Poser au sol et séparer l'ensemble du kit extension terrasse du kit +1ml de large.

Récupérer dans le mobilhome les sachets de visserie et les plans de montages : n°609137+618188 618189 pour terrasse d'angle.
n°609138+618190 pour terrasse d'angle.

ETAPE 2

A l'aide de 2 cales ou 2 parpaings, positionner le demi-caillebotis extérieur.



ETAPE 3

Lier les 2 demi-caillebotis entre eux par le dessous (4 vis INOX 5x70).

Lier l'ensemble caillebotis contre le châssis (6 vis INOX 5x70).



ETAPE 4

Uniquement pour modèle terrasse centrale : Fixer le montant de la pièce du plan 525217 pour bardage vinyle et pièce n°525218 pour bardage bois.
(3 vis INOX 3x100).



ETAPE 5

Présenter et fixer les 2 grands poteaux et le petit central avec double entaille, (6 vis INOX 5x70).
Les poteaux d'extérieur doivent être affleure du cadre caillebotis.



Positionner à l'axe les rambardes avant vissage.

ETAPE 6

Fixer la rambarde gauche façade (6 vis INOX 5x70). Puis fixer le poteau centrale (2 vis INOX 5x70).



Modèle terrasse d'angle.



Modèle terrasse centrale.

ETAPE 7

Fixer les 5 jambes de forces : 3 au poteau milieu et 1 à chaque poteau d'extrémité. (2 vis INOX 5x70+2 vis INOX 6x100).



ETAPE 8

A l'aide de 2 cales ou 2 parpaings, positionner le demi-caillebotis extérieur (2 vis INOX 5x70).



ETAPE 9

Fixer la rambarde gauche façade (6 vis INOX 5x70).



Lier les 2 demi-caillebotis entre eux par le dessous (4 vis INOX 5x70).
Lier l'ensemble caillebotis contre le châssis (6 vis INOX 5x70).

ETAPE 10

Fixer la rambarde gauche façade (6 vis INOX 5x70). Puis fixer le poteau centrale (2 vis INOX 5x70).
Fixer la rambarde droite façade (6 vis INOX 5x70). Puis fixer le poteau droite (2 vis INOX 5x70).



ETAPE 11

Fixer la rambarde droite façade (6 vis INOX 5x70). Puis fixer le poteau droit (2 vis INOX 5x70).



ETAPE 12

Fixer les 2 jambes de forces : 1 au poteau milieu et 1 au poteau cote marche pied
(2 vis INOX 5x70+2 vis INOX 6x100).



ETAPE 11

Fixer le marche pied contre le caillebotis (4 vis INOX 5x70).



Largeur marche pied 1068mm pour 80TI ET 83TI

Largeur marche pied 907mm pour 82TC

ETAPE 12

Procéder au contrôle de calage.



Modèle d'angle

